

Kapitel

5 Zeiterfassungsterminal NTB 850

*Abweichende Informationen und Übersichten
zum Zeiterfassungsterminal NTB 860*

5.2 Produktinformationen

Gerätebeschreibung



- 1 Metallhalterung zur Wandbefestigung
- 2 TFT-Display
- 3 Fingerabdrucksensor
- 4 RFID-Lesebereich
- 5 Tastatur
- 6 F1-Taste (Key-Eingabe bei optionalem wLAN)
- 7 Anschluss Netzteil DC 9 V
- 8 Ein-Taste
- 9 Mini-USB-Anschluss
- 10 RJ45-Steckverbindung für TCP/IP
- 11 USB-Anschluss
- 12 Ein-/Aus-Wippschalter

5.2.1 Technische Daten / Leistungsmerkmale

Technische Daten / Leistungsmerkmale	
Abmessungen (B x H x T)	165 x 170 x 45 mm
Betriebsspannung	9 V DC / 1 A
Datenschnittstellen	TCP/IP, USB, WiFi (Option)

5.3 Zeiterfassungsterminal montieren, anschließen und einschalten

► **Achtung:** Schließen Sie zuerst die Datenleitung an, bevor Sie das Zeiterfassungsterminal mit der Spannungsversorgung verbinden. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Stecker-Netzteil. Die Anwendung anderer Steckernetzteile führt zum Garantieausschluss.

- 1 Lösen Sie an der Geräteunterseite des Zeiterfassungsterminals die Schrauben der Wandhalterung und entfernen Sie diese.
- 2 Bohren Sie an der Montagestelle anhand der Wandhalterung die Löcher. Der Abstand zwischen Geräteunterkante und Fußboden sollte etwa 140 bis 150 cm betragen. Befestigen Sie die Wandhalterung an der Wand.
- 3 Schließen Sie für eine Verbindung mit Ihrem lokalen Netzwerk ein TCP/IP-Kabel (Netzwerkkabel) an das Zeiterfassungsterminal an. Ist kein Netzwerkanschluss vorgesehen, können Sie alternativ die Daten mit einem USB-Speicher auslesen und anschließend von diesem die Daten in die Zeiterfassungssoftware einlesen.
- 4 Verbinden Sie das Steckernetzteil mit dem Zeiterfassungsterminal.
- 5 Setzen Sie das Zeiterfassungsterminal auf die Wandhalterung und fixieren Sie es an der Geräteunterseite wieder mit den Schrauben.
- 6 Schließen Sie das Steckernetzteil an eine vorschriftsmäßig installierte und abgesicherte 230 V-Steckdose an.
- 7 Schalten Sie das Zeiterfassungsterminal an der Geräteunterseite ein:
 - Ein-/Aus-Wippschalter **12** auf Ein [I]
 - Ein-Taste **8** ca. 2 Sekunden drücken
 Das Zeiterfassungsterminal schaltet sich ein. Auf dem Display erscheint das Startmenü. Damit ist das Zeiterfassungsterminal betriebsbereit.

5.4 wLAN-Funktion (optional)

5.4.1 wLAN einrichten

Tastensequenz	Funktion / Menü	Information
MENU 2 4 ▼ ▼ OK	WiFi Settings	Use WiFi wLAN-Funktion ein-/ausschalten
OK ▼ OK	Ja/Nein Ja	wLAN-Funktion ist aktiv
▼ OK	Search WiFi Hub Search	OK Auswahl ESC Zurück MENU Suchen
OK OK	Input Authentication Key	Eingabe des wLAN-Passworts F1 Umschalten zwischen Zahlen, Buchstaben, Zeichen 0_ Umschalten zwischen Klein-/Großbuchstaben (im Buchstabenmodus)
▼ OK	Link Information	Informationen zum wLAN-Netzwerk