





## I - Erstüberprüfung

Vielen Dank für Ihren Kauf einer Uhr von BODET.

Dieses Produkt wurde mit Sorgfalt auf Grundlage der Qualitätsstandards gemäß ISO9001 entwickelt, um Ihre Anforderungen bestmöglich zu erfüllen.

Bevor Sie die ersten Einstellungen an der Uhr vornehmen, empfehlen wir Ihnen, sich diese Bedienungsanleitung sowie die allgemeinen Sicherheitshinweise aufmerksam durchzulesen.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung während der gesamten Lebensdauer Ihres Produktes auf, um bei Bedarf stets darauf zurückgreifen zu können.

Nicht vertragliche Daten. Bodet behält sich das Recht vor, die Geräte ohne vorherige Ankündigung gewissen technischen, ästhetischen oder farblichen Änderungen zu unterziehen. Diese Anleitung stellt sämtliche Funktionen der Uhren aus der Reihe Style vor. Diese Funktionen sind vom Modell Ihrer Uhr abhängig.

In dieser Anleitung werden die Abbildungen einer Uhr Style Mondiale 3 Städte oder 7 Städte gezeigt. Die Navigation in den Menüs der Uhr, die Anzeige und die Bedienung bleiben unverändert.

**Jede nicht mit dieser Bedienungsanleitung übereinstimmende Verwendung kann irreversible Schäden an der Uhr verursachen und führt zum Erlöschen der Garantie.**

Diese Bedienungsanleitung gilt für die folgenden Uhrmodelle:

Templates \Anzahl der Städte	3 Städte	4 Städte	5 Städte	6 Städte	7 Städte
QUARZ	947 11x W3	947 11x W4	947 11x W5	947 11x W6	947 11x W7
RADIO DCF	947 1Dx W3	947 1Dx W4	947 1Dx W5	947 1Dx W6	947 1Dx W7
RADIO ALS(FI)	947 1Fx W3	947 1Fx W4	947 1Fx W5	947 1Fx W6	947 1Fx W7
Radio DHF	947 14x W3	947 14x W4	947 14x W5	947 14x W6	947 14x W7
AFNOR	947 15x W3	947 15x W4	947 15x W5	947 15x W6	947 15x W7

*LED-Farbwahl durch Ändern des „x“ bei der Referenznummer: 1 (rot), 2 (grün), 3 (gelb), 4 (blau) et 5 (weiß).*

### 1.1 Auspacken der Uhr

Packen Sie die Uhr vorsichtig aus und überprüfen Sie den Verpackungsinhalt. Dieser sollte Folgendes umfassen:

- die Uhr vom Modell Style,
- 5 Schraube und 5 Dübelschrauben von 6Ø x 40mm,
- diese Bedienungsanleitung,

Auf der Rückseite der Uhr ist ein Typenschild befestigt. Es gibt eine URL-Adresse an, über den Sie diese Bedienungsanleitung herunterladen können von der Website [www.bodet-time.com](http://www.bodet-time.com).

### 1.2 Reinigung

Benutzen Sie ein antistatisches Produkt, das dem in der mitgelieferten Reinigungstasche.

Verwenden Sie zur Reinigung niemals Alkohol, Aceton oder andere Lösungsmittel, die Ihre Uhr beschädigen können.

### 1.3 Sicherheitshinweise – Vorsichtsmaßnahmen zum Gebrauch

**Achtung: Dieses Gerät ist von einer qualifizierten Person zu installieren und zu warten.**

Die Uhren werden mit dem Stromnetz verbunden. Die Installation muss der Norm IEC 364 (NFC 15-100 für Frankreich) entsprechen.

Als Vorsicherung der Versorgungsleitung einen schnell zugänglichen Schutzschalter von maximal 16 A mit Phasen- und Neutralleiter vorsehen. Dieser Schutzschalter schützt und unterbricht die Stromversorgung und ist bei Wartungsarbeiten abzuschalten.

Die Spannung darf erst nach der Befestigung des Materials zugeschaltet werden.

Die Schrauben und Dübel müssen für die Beschaffenheit der Wand geeignet sein, an der die Uhr befestigt wird. Die Befestigung muss zudem das dreifache Gewicht der Uhren aushalten (mindestens 5 kg).

Die Netzkabel müssen an der Elektronikplatine oberhalb der Anschlussklemme befestigt werden, um keine Spannungen auf die Anschlussklemmen auszuüben und sicherzustellen, dass diese Kabel zur Gewährleistung der Isolationsklasse II nicht mit den TBTS-Schaltkreisen in Berührung kommen.

Weiterhin müssen die Leiter ein- und desselben Schaltkreises in der Nähe der Klemme aneinander befestigt werden, um eine verringerte Isolation zu verhindern, falls sich eine der Klemmen löst.

## II - Installation

### 2.1 Wandmontage

Die nachfolgenden Abbildungen beziehen sich auf eine Uhr Style Mondiale 4 Städte. Das Montageprinzip ist jedoch identisch zu den Uhren Style Mondiale 3, 5, 6 und 7 Städte. Die Abmessungen der Uhren finden Sie in den technischen Daten auf Seite 13.

- 1 Die Schrauben unterhalb der Uhr lösen (2 Schrauben bei der Style Mondiale 3 Städte, 3 Schrauben bei den Uhren Style Mondiale 4, 5, 6 und 7 Städte) und die Uhr öffnen.

- 2 Wandhalterung mit den 5 Schrauben für Dübel (Ø 6 mm) an der Wand befestigen.

- 3 Führung der Strom- und Synchronisationskabel über die Rückseite.

- 4 Anschluss am Gebäude und Synchronisierung durchführen (siehe Seite 7 für die Synchronisierung):

- Netzkabel in die Anschlussklemmen führen
- Kunststoff-Schutzleiste entfernen
- Kabel anschließen
- Schutzleiste wieder anbringen



**Angemessene Kabellänge einlegen. Kabel im Geräteinneren nicht einrollen.**

- 5 Platzieren Sie die Kunststoffkragen, um die Kabel zu halten.

- 6 Platzieren Sie das Display an der Wandhalterung der Uhr.





































