


Anleitung für die Montage- und Inbetriebnahme von Synchronuhren mit dem Werk SynWK

1. Die Zeiger mittels Zeigerstellknopf oder Zeigerstellstange auf die aktuelle Uhrzeit (+ 20-30 Sekunden) einstellen
2. Die Uhr an die Stromversorgung anschließen (Netzstecker einstecken), wenn die zuvor eingestellte Uhrzeit mit der aktuellen Uhrzeit übereinstimmt



Technische Daten:

230/240 Volt, 50 Hz, 110 Volt, 60 Hz
 selbstanlaufender Synchronmotor
 Kunststoffgehäuse, mit oder ohne Aufhänger, lieferbar
 für verschiedene Zifferblattstärken.
 Durch die sehr flache Ausführung haben sich unsere
 Synchronuhrwerke hunderttausendfach in aller Welt
 bewährt.

	a	b	c	d
SynWK/1	4,5	7	9	15
SynWK/2	9	11,5	13,5	19,5
SynWK/3	12,5	15	17	23
SynWK/4	25	29,4	30	36
SynWK/5	22	26,5	35,5	-